

Transport og håndtering av betongspalter



Betongspalter skal lastes slik at pallene står nøyaktig overfor hverandre. Spaltene skal stroppes nøyaktig over strøene ytterst på pallen.

Når betongspaltene skal losses, vær påpasselig ved at gaflene kun har fatt i den pallen som skal losses – ikke også den overfor!

Spaltene skal losses en palle om gangen. Benytt en maskin du er sikker på kan løfte vekten av en hel palle. Det er vektangivelse på følgeseddelen. Hvis du er i tvil, kontakt Link Betong. Sørg for å kjøre forsiktig med betongspaltene, og plasser dem på et plant underlag.



Betongspalter er normalt armert for å bære husdyr over et gjødsellager. Betongspalten kan også være armeret som kjørbær til 1,5 tonns eller 5,0 tonns akseltrykk. Dette fremgår av varelinjen på følgeseddelen.

Lengre betongspalter er forsterket med transportarmering i toppen for beskyttelse under transport på paller.

Betongspalten må aldri utsettes for slag eller støt. Spaltene må aldri belastes med motsatte krefter.



Sørg for at gaflene er vannrette og under hele pallen før du løfter. Da fordeles trykket på hele spalten.

Hvis du løfter med ikke vannrette gafler, og som ikke er under hele pallen, risikerer du at betongspalten revner, da trykket kun er på den ytterste bjelken.



Sørg for at gaflene er helt ute ved ytterstrøet på pallen for korrekt løft og trykk på spalten.

Hvis du løfter pallen feil, med gafler som er samlet, risikerer du at betongspalten revner.

Sjekk skader på spaltene før du lossen bilen. Ved eventuelle skader på betongspalten, påfør dette på følgesedel/CMR, ta fotodokumentasjon og mail dette til Link Betong.