

**Tecna**<sup>S</sup>  
**r**  
**i**  
*Zootechnical Systems*

Sede Commerciale e Stabilimento:  
22070 LIMIDO COMASCO (CO) - ITALY  
Via Cascina Restelli, 37  
Tel. 031 937515 - Fax 031 938778

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUCTION SHEET

MONTAGEANLEITUNG

MANUEL  
D'INSTRUCTIONS

GEBRUIKSAANWIJZING

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL  
DE INSTRUCCIONES

BRUGERVEJLEDNING

OHJEKIRJA

INSTRUKTIONSMANUAL

BRUKSANVISNING

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

تاميلعتل ابيتاك

INSTRUKCJA  
EKSPLOATACJI

**Halley**

**Halley**

**Halley**

**Halley**

## INSEKTDREPER, MOT FLYGENDE INSEKTER GENERELLE ADVARLSER



Denne bruksanvisningen er beregnet for BRUKEREN.

Les denne bruksanvisningen nøye da den inneholder viktig informasjon om sikker installasjon, bruk og vedlikehold. OPPBEVAR DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FOR SENERE BEHOV.

### 1- FUNKSJON

Insektene tiltrekkes av det ultrafiolette lyset fra de spesielle lampene. Når de kommer bort i det strømførende gitteret, får de et elektrisk støt og faller ned i en oppsamlingsbeholder som er enkel å tømme ved behov.

### 2- SIKKERHET

Apparatets strømsikkerhet garanteres når det er riktig koblet til et effektivt og forskriftsmessig anlegg.



#### ADVARSEL FARE

Uisolert, farlig spenning inne i produktet, kraftig nok til å kunne gi personer et elektrisk støt. Unngå enhver kontakt med innvendige deler i apparatet.

Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at opplysningene på typeskiltet svarer til de for strømmettet.

Strømledning koblet til et vegguttak beskyttet med en magnetotermisk bryter, en såkalt JORDFEILAUTOMAT. Strømledningens tverrsnitt må være egnet til apparatets strømstyrke. Dersom strømledningen skades, må den kun skiftes ut av kvalifiserte teknikere. Ikke bruk skjøteledninger.

Dette apparatet må kun brukes til det formål det uttrykkelig er beregnet for. Enhver annen bruk må anses som feilbruk og av den grunn farlig. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feil og urimelig bruk.

Ved bruk av elektriske apparater må enkelte grunnleggende regler følges. Nærmere bestemt:

- \* FØR DU UTFØRER VEDLIKEHOLD, MÅ DU TREKKE STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN.
- \* IKKE BERØR APPARATET MED VÅTE HENDER ELLER NÅR DU ER BARFOT.
- \* IKKE TREKK I STRØMLEDNINGEN ELLER I SELVE APPARATET FOR Å TA STØPSELET UT AV STIKKONTAKTEN.
- \* IKKE DYPP APPARATET I VANN OG IKKE RENGJØR DET MED EN VANNSTRÅLE.

### 3- MONTERING

Fjern emballasjen og kontroller at alt er tatt ut av pappesken, spesielt kjedeoppheng og oppsamlingsbeholderen. Apparatet henges vanligvis opp i taket ved bruk av kjedene og plasseres 3 meter over gulvet unna lyskilder og beskyttet mot lufttrekk.

Ikke monter apparatet i staller, på høyloft eller lignende steder.

Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige områder som betraktes som sådanne da de inneholder ekte eksplosiver, lettantennelige væsker (gass, damper, tåke), brennbart støv.

### 4- VEDLIKEHOLD

FØR DU UTFØRER VEDLIKEHOLD, MÅ DU SLÅ AV APPARATET OG TA UT STØPSELET.

\* Trekk ut beholderen for å eliminere insektene.

\* Bruk en pensel, en børste eller en klut til å rengjøre det innvendige gitteret.

Bruk hansker for å unngå eventuelle risper i huden.

\* Ved utskifting av lampene må du kontakte serviceavdelingen for lamper av følgende typer:




- F15W/T8/ BL 368

- F20W/T12/BL 368

- F40W/T12/BL368

- F18W/T8 grønn

\* For å oppnå best resultat og lengre levetid bør du rengjøre produktet regelmessig hver 10./15. dag.



#### UDSKIFTNING AF PÆREN

Før man foretager udskiftningen, tager man stikket ud af stikkontakten og trækker opsamlingsbakken ud.

1. Fjern skruerne og de små, sorte dæksler (se fig. 1) og træk derefter siderkærmene væk.
2. Fjern det sorte beskyttelsesgitter (se fig. 2), og udskift derefter pæren.

#### RESERVEDELSLISTE

2062	2100	2138 - 2214 - 2214/B
1 Topskærn	1 Topskærn	1 Topskærn
2 Top	2 Top	2 Top
3 Højre side	3 Højre side	3 Højre side
4 Venstre side	4 Venstre side	4 Venstre side
5 Sideslærm	5 Sideslærm	5 Sideslærm
6 Bund	6 Bund	6 Bund
7 Skruer $\varnothing$ 3,9x12	7 Hængsel	7 Hængsel
8 Elkabel	8 Elkabel	8 Elkabel
9 Kabelklemme	9 Kabelklemme	9 Kabelklemme
10 Afbryder	10 Afbryder	10 Afbryder
11 Kleibræt	11 Kleibræt	11 Forsyningsledning
12 Transformer	12 Transformer	12 Transformer
13 Afstandsskive	13 Opsamlingsbakke	13 Starterholder
14 Skruer	14 Kæde	14 Starter
15 Kabelklemme	15 Kabelholder	15 Kabelholder
16 Pære	16 Fatning	16 Fatning
17 Fatning	17 Pære	17 Pære
18 Dæksel	18 Isolator	18 Isolator
19 Skruer $\varnothing$ 4,2x16	19 Gitter A.T.	19 Gitter A.T.
20 Gitter A.T.	20 Klæmsko i messing	20 Klæmsko i messing
21 Isolator	21 M3 møtrik	21 M3 møtrik
22 Klæmsko i messing	22 Skruer $\varnothing$ 3x8	22 Skruer $\varnothing$ 3x8
23 Skruer $\varnothing$ 3x8	23 Beskyttelsesgitter	23 Beskyttelsesgitter
24 M3 møtrik	24 Dæksel	24 Dæksel
25 Beskyttelsesgitter	25 Skruer $\varnothing$ 4,2x16	25 Skruer $\varnothing$ 4,2x16
26 Opsamlingsbakke	26 Skruer $\varnothing$ 3,9x12	26 Skruer $\varnothing$ 3,9x12
31 Vinkelmål	27 Afstandsskive	27 Afstandsskive
32 Mikroswitch	28 Skruer $\varnothing$ 4x55	28 Skruer $\varnothing$ 4x55
33 Nagle	31 Vinkelmål	29 Opsamlingsbakke
35 Filter	32 Mikroswitch	30 Kæde
	33 Nagle	31 Vinkelmål
	35 Filter	32 Mikroswitch
		33 Nagle
		34 Kleibræt
		35 Filter
		36 Ferrit