

# Brukerinformasjon for ROTOSAN eggvaskepulver

## 1. Produkttype:

Et kombinert vaske- og bakteriedrepende rengjøringsmiddel for egg. Hvitt pulver.

## 2. Sammensetning:

Natriumkarbonat	CAS-nr. 497-19-18	Alle disse stoffene hjelper til i rengjøringsprosessen, med å løse skitt etc.
PDV Salt	CAS-nr. 7647-14-5	
Disodium metasilicate	CAS-nr. 6834-92-0	CAS-nr. 51580-86-0 er et klorbasert stoff som legger en hinne på egget og hindrer all kjemisk gjennomtrengning gjennom eggeskallet.
STPP Light granular	CAS-nr. 7758-29-4	
Alcyl benzene sulphonic acid Na-salt	CAS-nr. 85117-50-6	
Alcyl alcohol ethoxylate	CAS-nr. 68439-46-3	
Sodium dichloroisocyanurate dihydrate	CAS-nr. 51580-86-0	
SCMC	Cas-nr. 9004-32-4	
Sodium Carbonate dense	CAS-nr. 497-19-8	

## 3. Bruksområde:

ROTOSAN eggvaskepulver er kun beregnet for roterende bøttevasking av egg.

## 4. DOSERING AV ROTOSAN EGGVASKEPULVER

For maskiner med kapasitet til 100 egg:

Oppløs 50 ml pulver i 11 liter varmt vann (mellom 38 og 42 grader C) i bøtta

For maskiner med kapasitet til 200 egg:

Oppløs 100 ml pulver i 22 liter varmt vann (mellom 38 og 42 grader C) i bøtta

Sjekk temperatur før eggene legges i bøtta.

Vasketid: 2 – 3 minutter. EGGENE SKAL VASKES BARE 1 GANG

Ikke la oppløsningen bli møkkete eller kald

Bytt vann/oppløsning etter maksimum 5 kurver med egg.

Eggene skal ikke skylles, men lufttørkes.

## 5. Egenskaper:

Lavtskummende

Fullt oppløselig i vann

Kan utvikle skadelige gasser ved brann. Kan kjøles ned med vann.

PH-verdi i bruksoppløsning: 10 – 11,5

Holdes adskilt fra syrer. Reagerer eksotermisk med syrer. Kontakt med syrer frigir klor.

## 6. Lagring:

Opbevares tørt og kjølig i tett originalemballasje. Unngå ekstreme temeratursvingninger. Holdes adskilt fra syrer.

Reagerer eksotermisk med syrer.

## 7. Holdbarhet:

Holdbar i minst 2 år dersom det lagres tett.

## 8. Pakning:

Leveres i spann med 5 eller 20 kg.

## 9. Miljøforhold:

Søl fjernes og oppbevares i en tett beholder.

## 10. Sikkerhetsforhold:

Unngå kontakt med øyne og hud. Bruk støvmaske, hansker og øyebeskyttelse.

Sørg for god ventilasjon i rommet der produktet brukes.

Ved uhell:

Innånding: Gå ut i frisk luft. Skyll munn, nese og svelg. Kontakt lege hvis irritasjonen ikke slutter.

Hudkontakt: Huden vaskes med vann og såpe. Fjern klær og vask dem før ytterligere bruk. Kontakt lege hvis irritasjonen ikke slutter.

Øyekontakt: Øyet skylles med masse vann. Hold øynene åpne og kontakt lege.

Svelging: Fjern eventuelle rester fra munnen og gi den skadde vann å drikke. Ikke fremkall brekninger. Søk lege straks.

## 11. Destruksjon

Leveres på lokal mottaksstasjon. Skal ikke skylles ned i sluk eller kloakk.

## 12. Leverandøroplysninger:

Produsent: DAW Enterprises Ltd, Unit 6 Emerald Way, Stone Business Park, Stone, Staffordshire ST15 OSR, UK

Telefon: (+44)1785 811636